
	LM001-AT Logos und Siegel	 Industrie Service
Dok.Nr.: LM001-AT	Nutzungsrichtlinie zur Verwendung der Logos und Siegel	

1. Einführung

Dieses Dokument beinhaltet die Logos und Siegel von BREEAM AT Bestand und erläutert die Regeln zur richtigen Verwendung.

Für Fragen zur Verwendung oder Anleitungen kontaktieren Sie bitte TÜV SÜD Industrie Service GmbH - (folgend TÜV SÜD-DIFNI genannt) unter info.difni@tuev-sued.de.

2. Logos und Siegel (BRE Trade Marks)

2.1. Der Unternehmensgruppe BRE Establishment Ltd., von der BRE Global ein Teil ist, gehören die folgenden registrierten und unregistrierten Logos und Siegel. Diese sind Gegenstand der BREEAM AT Bestand Lizenzen:

Siegel „Ländervertretung“ („National Scheme Operator Badge of Recognition“):






Logo „genehmigtes System BREEAM AT Bestand“ („BREEAM AT Approved Scheme Logo“):

BREEAM[®] AT

Siegel „BREEAM AT Zertifizierung“ („BREEAM AT Certification Logo“)



erstellt/geändert: IS-DIFNI-FRA 01.06.2017	freigegeben: oebbe-th		Seite 1 von 4
Datei: LM001-AT_BREEAM AT Bestand Nutzung Logos und Siegel	Rev.-Stand: 06/2017	Gedruckte Exemplare unterliegen keinem Änderungsdienst! Copyright TÜV SÜD Industrie Service GmbH	

	LM001-AT Logos und Siegel	 Industrie Service
Dok.Nr.: LM001-AT	Nutzungsrichtlinie zur Verwendung der Logos und Siegel	

Siegel „BREEAM AT Auditor“ („BREEAM AT Auditor Badge of Recognition“)



Lizenz-Nummer
BAT XXX



Lizenz-Nummer
BAT XXX

Siegel „BREEAM AT lizenziertes Unternehmen“ („BREEAM AT Licensed Organisation Badge of Recognition“)



Lizenz-Nummer
LI-AT-XXX





Lizenz-Nummer
LI-AT-XXX

2.2. BREEAM ist eine eingetragene Marke von BRE, European Trade Mark No. 5778551.

2.3. Die folgenden BRE Logos sind als geistiges Eigentum urheberrechtlich geschützt: National Scheme Operator Badge of Recognition, BREEAM AT Approved Scheme Logo, BREEAM AT Certification Logo, BREEAM AT Auditor Badge of Recognition, BREEAM AT Licensed Organisation Badge of Recognition.

3. Verwendung der BRE Logos und Siegel

3.1. Die BREEAM AT Bestand Lizenzen fordern den Gebrauch der BREEAM Logos und Siegel (inklusive der BRE Logos) ohne Veränderungen und die Einhaltung aller Spezifikationen, Standards und Anleitungen von BRE Global bezüglich der Form und Art der Anwendung der BRE Logos und Siegel wie in dieser Nutzungsrichtlinie beschrieben oder evtl. zu einem späteren Zeitpunkt durch BRE Global oder TÜV SÜD-DIFNI mitgeteilt. Die BREEAM AT Bestand Lizenzen fordern den Gebrauch der BREEAM Logos und Siegel (inklusive der BRE Logos) ohne Veränderungen und die Einhaltung aller Spezifikationen, Standards und Anleitungen von BRE Global bezüglich der Form und Art der Anwendung der BRE Logos und Siegel wie in dieser Nutzungsrichtlinie beschrieben oder evtl. zu einem späteren Zeitpunkt durch BRE Global oder TÜV SÜD-DIFNI mitgeteilt.

	LM001-AT Logos und Siegel	 Industrie Service
Dok.Nr.: LM001-AT	Nutzungsrichtlinie zur Verwendung der Logos und Siegel	

3.2. TÜV SÜD-DIFNI erhält von BRE Global Logos und Siegel in elektronischer Form. Nur die BREEAM AT Bestand System Lizenzen erlauben die Vervielfältigung und Nutzung dieser elektronischen Versionen. Jede andere Form oder Vervielfältigung (einschließlich aller anderen elektronischen Kopien) ist nicht zulässig.

3.3. Der folgende Text muss mindestens einmal auf allen Materialien, einschließlich Websites, die eines oder mehrere der BREEAM Logos und Siegel enthalten, aufgeführt sein. Der Text sollte mit bloßem Auge als Fußnotentext auf der Vorder- oder Rückseite von Dokumenten und auf allen Websites lesbar sein, wo das Logo verwendet wird:

"BREEAM ist eine eingetragene Marke des BRE (Building Research Establishment Ltd. European Trade Mark No. 5778551. Die BREEAM Marken, Logos und Siegel unterliegen dem Copyright des BRE und werden nur mit Genehmigung weitergegeben". Die BREEAM Trade Marks werden unter Lizenz verwendet."

3.4. Das Siegel „BREEAM AT Zertifizierung“ muss die eindeutige Zertifizierungsnummer und die BREEAM AT Systemversion enthalten.

3.5. Das Siegel „BREEAM AT Auditor“ muss (anstelle von „xx xxxx“) die eindeutige Auditor-Lizenznummer enthalten, die von TÜV SÜD DIFNI zur Verfügung gestellt wird.

3.6. Das Siegel „BREEAM AT lizenziertes Unternehmen“ muss (anstelle von „xxx“) die eindeutige Unternehmens-Lizenznummer enthalten, die von TÜV SÜD DIFNI zur Verfügung gestellt wird.

4. BREEAM AT Bestand System Lizenz

4.1. TÜV SÜD-DIFNI ist als die Ländervertretung von BRE Global für das System BREEAM AT Bestand lizenziert zum Zweck:

4.2. um das Siegel „Ländervertretung“ als Siegel für die Anerkennung als Ländervertretung für Österreich zu nutzen,

4.3. um das „BREEAM AT Zertifizierung“ Logo“ (gem. Paragraph 3.5) auf von TÜV SÜD DIFNI ausgestellten Zertifikaten zu verwenden,

4.4. um Unterlizenzen zu vergeben, die sich auf Folgendes erlauben:

4.4.1. Verwendung des Logo „BREEAM AT Zertifizierung“ (gem. Paragraph 3.5) auf Werbematerialien, die sich auf eine BREEAM AT Zertifizierung beziehen. Zur Vermeidung von Zweifeln darf das Logo „BREEAM AT Zertifizierung“ nicht verwendet werden, um andere Arten in Bezug auf das BREEAM AT Bestand System zu promoten,


4.4.2. Verwendung des Siegels „BREEAM AT Auditor“ (gem. Paragraph 3.6) von jeder von TÜV SÜD-DIFNI als Auditor für das BREEAM AT Bestand System ernannten Person,



4.4.3. Verwendung des Siegels „BREEAM AT lizenziertes Unternehmen“ (gem. Paragraph 3.7) von jeder von TÜV SÜD-DIFNI als lizenziertes Unternehmen für das BREEAM AT Bestand System ernannten Person,

4.4.4. Verwendung des Logos „genehmigtes System BREEAM AT Bestand“ (gem. Paragraph 3.4) von jeder Person in Bezug auf die Erbringung von Dienstleistungen im Einklang mit den Anforderungen des Systems BREEAM AT Bestand.

4.5. Zur Vermeidung von Zweifeln enthält jede der oben genannten gewährten Lizenzen und Unterlizenzen, oder welche erlaubt sind, gewährt zu werden, dem Lizenznehmer das Recht, Unterlizenzen an Dritte zu vergeben, um Marketing-, Werbe- oder sonstiges Material zu kreieren, erlaubt im Zusammenhang mit dem BREEAM AT Bestand System.

4.6. Unerlaubte Verwendung jeglicher BRE Trade Marks (eingeschlossen jegliche Form und Weise der Verwendung von BRE Trade Marks, die nicht allen Spezifikationen, Standards und Anweisungen entsprechen wie es von Zeit zu Zeit zutreffen kann) stellt einen Verstoß gegen die von BRE Global gewährte Lizenz dar und kann in der Beendigung oder Aussetzung der Lizenz und/oder Klage enden.

erstellt/geändert: IS-DIFNI-FRA 01.06.2017	freigegeben: oebbe-th		Seite 3 von 4
Datei: LM001-AT_BREEAM AT Bestand Nutzung Logos und Siegel	Rev.-Stand: 06/2017	Gedruckte Exemplare unterliegen keinem Änderungsdienst! Copyright TÜV SÜD Industrie Service GmbH	

	LM001-AT Logos und Siegel	 Industrie Service
Dok.Nr.: LM001-AT	Nutzungsrichtlinie zur Verwendung der Logos und Siegel	

4.7. Weitere spezifische Bedingungen können in Bezug auf die Nutzung der Logos und Marken gelten – diese werden in dem Lizenzvertrag zwischen TÜV SÜD-DIFNI und BRE Global regelt.

5. Plakate, Banner und Plaketten

- 5.1. Während eines Audits und nach Abschluss einer Zertifizierung können Plakate, Bannern und Plaketten bestellt werden.
- 5.2. Ausführliche Informationen über Formate und Preise stellt TÜV SÜD-DIFNI zur Verfügung.